

## Revisão dos geradores NT 3.9, 4.7 e 6.1

	Diariamente	Após 35h ou a cada 1 mês	A cada 100h ou 6 meses	A cada 200h ou 6 meses	A cada 500h ou 12 meses
Checar aperto de porcas e parafusos			○		
Checar e adicionar óleo do motor	○				
Troca de óleo		○	○		
Limpar o filtro de óleo				○	
Trocar o filtro do óleo					○
Checar vazamentos de óleo	○				
Trocar o filtro de combustível			○		
Troca o elemento de filtro de ar				○	
Checar o bico injetor				○	
Checar a bomba de combustível				○	
Checar a tubulação de combustível				○	
Ajustar a folga das válvulas				○	
Checar borracha do acoplamento da bomba				○	
Trocar de rotor			○		
Trocar o ânodo de sacrifício			○		

## Revisão dos geradores NT 8.5 e 12.5

	Diariamente	Após 50h ou a cada 1 mês	A cada 200h ou 6 meses	A cada 400h ou 6 meses	A cada 600h ou 12 meses
Checar aperto de porcas e parafusos				○	
Checar e adicionar óleo do motor	○	○			
Troca de óleo		1°	○		
Trocar o filtro de óleo lubrificante		1°	○		
Trocar o filtro do óleo combustível			○		
Checar vazamentos de óleo		○			
Troca o elemento de filtro de ar			○		
Checar o bico injetor					○
Checar a bomba de combustível			○		
Checar a tubulação de combustível			○		
Ajustar a folga das válvulas				○	
Troca de rotor e correias			○		
Troca do ânodo de sacrifício			○		